取扱説明書 (補足)　　WAV580B　　順番再生モードの追加

2008.07.10　　UM_hosoku_WAV580B_A 080710

■変更･追加機能

年月日	プログラム名	再生モード概要
-	Ver1.1 または 1.0	従来品
2008 年 7 月 10 日	Ver1.2	接点制御-順番再生モードの追加

■プログラム書き換えする場合　　(参照) 各製品の取扱説明書中のプログラムローダ説明

1. 何もデータの無い CF カード内にプログラムをコピーし、入 CF カードセット。(注)メール送付の場合、無償
2. DIPSW ON (取説中表記のない場合 No.7)
3. 電源 ON (プログラムロード)
4. 電源 OFF 後、再生モード設定。音源データ入 CF カードセットし、電源 ON
5. ボード上にテプラ等で「ver1.2 .hex 年月日」印字の上、貼付の事

■モードスイッチの設定 (再生モード・タイマー・その他)

電源を切って設定して下さい。電源 ON 時、設定内容を識別します。

No.	1	2	3	4	5	6	7	8
OFF ON 	再生モード			インターバル タイマー				

■再生モードの設定　　電源 ON 時有効になります。●･･･ON

1	2	3	4～8		モード名	備考
				1	接点制御－通常再生モード(複数交互)	ワンショット/レベル-複数交互
●				2	接点制御－後入力切替モード	ワンショット
	●			3	接点制御－優先順位モード	レベル
●	●			4	接点制御－入力中モード	レベル
		●		5	**接点制御－順番再生モード**	ワンショット　OP 端子　16CHmax.
●		●		6	空き	
	●	●		7	(使用不可)	
●	●	●		8	バイナリ制御モード	

●ON

■接点制御―順番再生モード　　(注) 信号入力端子-OP 端子

使用用途	人体検知センサー利用来客案内 1 点出力ディリータイマー利用定時放送 ･電子紙芝居 (模型他)

･順番再生で再生できる (登録できる) チャンネル数は 16CHmax
･インターバルタイマー無効

① OP信号の入力により、最初から順番に再生し、最後のチャンネルまで再生すると最初から再生します。再生中は他の入力は見ません。
② ストップ信号入力で即停止し、次のOP信号の入力より最初のチャンネルから再生します。